Användarinstruktioner XDB / XHB / XDZ

AIRTEC CORPORATION



Ställa automatiken till övertrycksläge:

1. *Håll in **+** knappen och sätt i strömkabeln.*
2. *Håll kvar **+** knappen tills **–01** syns i displayen, släpp upp och tryck igen på **+** tills **–05** visas.*
3. *Tryck på **i** knappen för att spara inställningen.*
4. *Efter omstart är pumpautomatiken redo för användning.*

Justera ljudvolymen

1. *Stäng av enheten genom att dra ur strömkabeln ur vägguttaget.*
2. *Håll in både **-** knappen och -knappen och sätt i strömkabeln.*
3. *VOL visas i displayen, justera volymen med **-** och **+** knapparna*
4. *Tryck en gång på -knappen för att spara inställningen. Klart!*

Luftfylla ett hjul, utan övertryck eller att använda nitrogencyklar:

1. *Välj sluttryck med **-** och **+** knapparna*
2. *Sätt pumpnippeln på ventilen och finns det redan över 1 bars tryck i hjulet startar fyllningen automatiskt, om inte tryck på -knappen.*
3. *När rätt lufttryck är uppnått ljuder automatiken och sluttrycket visas.*

Luftfylla ett hjul med övertryck utan nitrogencyklar:

1. *Välj sluttryck med **-** och **+** knapparna*
2. *Tryck på **i** knappen två gånger, då blinkar OPS (Overpressure)*
3. *Välj önskat övertryck (utöver sluttrycket) med **-** och **+** knapparna*
4. *Sätt nippel på ventilen och tryck på -knappen för att börja fylla.*
5. *När sluttryck inklusive övertrycket är uppnått piper automatiken en gång, och börjar sedan släppa ut luft ur hjulet.*
6. *När sluttrycket är uppnått ljuder automatiken och sluttrycket visas.*

Luftfylla ett hjul med nitrogen och använda nitrogencyklar:

1. *Välj sluttryck med **-** och **+** knapparna*
2. *Tryck på **i** knappen en gånger, då blinkar n2 i displayen.*
3. *Välj antal nitrogencyklar med **-** och **+** knapparna.*
   En cykel innebär en fyllning till sluttryck och sedan tömning, detta för att få så hög nitrogenhalt som möjligt.
4. *Sätt nippel på ventilen och tryck på -knappen för att börja fylla.*
5. *När alla cyklar är genomförda och korrekt nitrogentryck är uppnått ljuder automatiken och sluttrycket visas i displayen.*

BOAB HJULDELAR AB
0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

BOAB HJULDELAR